



Höj- och sänkbara bord - information

Före användning: När bildskärm, cpu eller laptop och andra tillbehör är placerade på bordet bör bordet nollställas. Sänk bordet till dess lägsta position med minus knappen –släpp knappen – tryck på minusknappen igen –vänta på att bordet gör en liten rörelse -släpp därefter knappen.

Använd plusknappen och kör bordet till önskad höjd.
– ditt bord är nu klart att användas.

Om ditt bord har varit strömlöst – kör "före användning" proceduren.

Användning: Vi rekommenderar att du varierar så mycket som möjligt mellan sittande och stående arbetsposition. Erfarenhet visar att de som varierar mest har mindre problem med rygg och nacke.

Driftstopp:

Om ditt bord av en eller annan orsak inte fungerar som det skall, gör följande: Försök med "före användning" proceduren – om detta inte fungerar – ta ut strömkabeln och tryck på någon av knapparna därefter försök igen med "före användning" proceduren igen. Om detta inte fungerar ta kontakt med servicepersonal.

Flytt av elektriskt höj- och sänkbart bord:

Om du måste flytta bordet utan servicepersonal närvarande -lyft bord i bordsskivan med elbenen helt uppe från golvet och placera bord i önskad position. Bordet FÅR INTE skjutas, vridas eller släpas när benen är i golvet. Detta förstör höj- och sänkfunktionen på bordet.

Horreds Möbel AB, Varbergsvägen 448, 519 30 HORRED,
Tel +46 (0) 320 184 00 Email: info@horreds.se
Org.nr. 556365-1974
www.horreds.se