



Höj- och sänkbara bord - information

Före användning:

När bildskärm, cpu eller laptop och andra tillbehör är placerade på bordet bör bordet nollställas:

- 1) Sänk bordet till dess lägsta position med minusknappen
- 2) Släpp knappen
- 3) Tryck på minusknappen igen
- 4) Vänta på att bordet gör en liten rörelse och släpp därefter knappen
- 5) Använd plusknappen och kör bordet till önskad höjd. Ditt bord är nu klart att användas.

Om ditt bord har varit strömlöst – kör "före användning"-proceduren.

Användning:

Vi rekommenderar att du varierar så mycket som möjligt mellan sittande och stående arbetsposition. Erfarenhet visar att de som varierar mest har mindre problem med rygg och nacke.

Driftstopp:

Om ditt bord av en eller annan orsak inte fungerar som det skall, gör följande: Försök med "före användning"-proceduren – om detta inte fungerar – ta ut strömkabeln och tryck på någon av knapparna och försök därefter igen med "före användning"-proceduren. Om detta inte fungerar ta kontakt med servicepersonal.

Flytt av elektriskt höj- och sänkbart bord:

Om du måste flytta bordet utan servicepersonal närvarande -lyft bord i bordsskivan med elbenen helt uppe från golvet och placera bord i önskad position. Bordet FÅR INTE skjutas, vridas eller släpas när benen är i golvet. Detta förstör höj- och sänkfunktionen på bordet.

Horreds Möbel AB, Varbergsvägen 448, 519 30 HORRED,
Tel +46 (0) 320 184 00 Email: info@horreds.se
Org.nr. 556365-1974
www.horreds.se