

SLÅ I STYRSTIFTEN I SIDORNA PÅ PÅBYGGNADSDELEN.  
VÄND PÅBYGGNADEN OM OCH PLACERA DEN OVANPÅ  
UTDRAGSFÖRVARINGEN.

**OBS!**  
**SLÅ ALDRIG I STYRSTIFTEN I SKIVAN PÅ  
UTDRAGSFÖRVARINGEN FÖRST!**

