

Ta ut lådorna på skåpet vänstra sida.
Skruva ur expandrarna.

Skruva fast expandrarna på de lösa mellansidorna.

M455-1

Sätt in de lösa mellansidorna, skruva fast i mellansidan.

