

Slå i styrstiften i sidorna på påbyggnadsdelen. Vänd påbyggnaden och placera ovanpå utdragsförvaringen.

**OBS! Slå aldrig i styrstiften i skivan på utdragsförvaringen först!**

Knock in the guide pins in the sides of the shelf. Turn the shelf and place on top of the side storage.

**NOTE! Never knock in the guide pins in the top of the side storage first.**

